

Descriere

Chit auto poliesteric **2K, ușor**, cu vâscozitate redusă, destinat egalizării denivelărilor și imperfecțiunilor în reparațiile auto.

Mipa P 118 Ultra Soft se caracterizează printr-o **suprafață foarte netedă, fără pori**, ceea ce permite eliminarea etapei de aplicare a chitului de finisare. După un timp scurt de uscare, produsul poate fi șlefuit ușor, cu o **capacitate mare de abraziune**.

Aderă pe **fier, oțel, aluminiu, suprafețe galvanizate, GRP și lemn**.

Nu prezintă **curgere (nu se lasă)** după aplicare.


Putere de acoperire: --

Instrucțiuni de utilizare



Culoare

verde



Raport de amestecare

Întăritor

în greutate

în volum

Întăritor

100 : 2

--



Întăritor

Pt. integrale

pt. vopsiri parțiale

--

--




Pot life

3 - 4 min cu Întăritor chit la 20 °C



Diluant

--



Vâscozitate

Pistol pulverizare

Cu aer/Fără aer

--

--



Mod de aplicare

Mod de aplicare

Întăritor

presiune
(bar)

duza
(mm)

nr. Stra-
turi

diluție
(%)

--


--

--

--

--

--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--



Timp uscare

temperatura obiectului	La praf	La atin- gere	Gata de asamblare	șlefuire	revopsire
20 °C	--	--	--	15 - 20 min	--
60 °C	--	--	--	5 - 10 min	--
Uscare IR (distanța aprox. 80 cm și max. 80 °C)	--	--	--	4 - 5 min	--

Notă

Depozitare:

--

Reglementări COV:

Valoarea limită UE pentru acest produs (categoria B/b): 250 g/l
Acest produs conține maximum: 25 g/l COV (compuși organici volatili)

Condiții de procesare:

Se utilizează la temperaturi de **peste +10 °C** și până la **80% umiditate relativă a aerului**. Asigurați o **ventilație adecvată a aerului de admisie și evacuare**. Chitul auto pe bază de poliester **nu se mai întărește la temperaturi sub +10 °C**.

Condiții de utilizare:

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. Șlefuiți ușor suprafața. Îndepărtați straturile vechi de vopsea și grund care nu sunt complet întărite.

Nu aplicați pe produse termoplastice sau acide (grunduri reactive).

Amestecați bine chitul auto cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% întăritor! Dozarea insuficientă sau excesivă a întăritorului poate provoca defecte (pete) în stratul final de vopsea.

Curățați și degresați întreaga suprafață care urmează a fi vopsită cu degresant antisiliconic înainte de fiecare operațiune.

Îndepărtați rugina până la metal curat în zonele afectate și șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 80 / 150. La aplicarea pe metale neferoase (de ex. aluminiu, suprafețe galvanizate), se poate aplica în prealabil un primer pentru a asigura o aderență optimă.

Pentru îmbunătățirea protecției anticorozive, de exemplu la restaurarea vehiculelor de epocă, se recomandă grunduirea.

După uscare, șlefuiți uscat cu hârtie abrazivă P 150 / 240. Înainte de aplicarea filler-ului, șlefuiți întreaga suprafață până la obținerea unui aspect mat, folosind hârtie abrazivă P 240 / 360.

Chitul auto se poate șlefui numai uscat.

Nu aplicați stratul următor fără izolarea suprafeței cu un filler 1K sau 2K.